



- STEP 1** | Erdbohrung durchführen
- STEP 2** | Richtschnur positionieren
- STEP 3** | Sichtschutzwand aufstellen
- STEP 4** | ca. 10cm mit Splitt auffüllen  
Hinweis: Entwässerung des Kondenswassers in den Pfosten muss über das Splittbett gewährleistet sein!
- STEP 5** | Ausrichten der Sichtschutzwand mittels Montagehilfe
- STEP 6** | mit Beton ausgießen
- STEP 7** | Fertig !